



## Nachhaltige Messewände



Nehmen Sie die bedruckte Messewand aus der Verpackung.



Falten Sie nun die seitlichen Elemente (je Größe 3 oder 4 Segmente) auseinander.



Der untere Teil der Messewand sollte nun komplett sichtbar sein.



Klappen Sie nun die restlichen Segmente nach oben. Achten Sie darauf, dass alle Segmente parallel bewegt werden, um die Verbindungen nicht zu beschädigen. Für diesen Schritt benötigen Sie zwei Personen.



Nun können Sie die aufgestellte Messewand passend ausrichten. Je nach Bedarf können die äußeren Segmente nach vorne oder nach hinten gerichtet werden. Achten Sie auf einen möglichst ebenen Boden für einen sicheren Stand.